


Manual Mickey Mouse LED hodinky



Batéria: 2x CR2016 – súčasťou balenia

Hodinky môžu ukazovať dátum a čas a môžu automaticky ukazovať čas každých 10,20,30,40 alebo 50 minút, je možné nastaviť aj intenzitu jasu

Ako zobrazí čas

stlačte tlačidlo A, hodinky zobrazia aktuálny čas. 1. línia (spodná) zobrazuje hodiny, 2. Línia(vpravo) zobrazuje desiatky minút – 10 až 50 minút a 3. Línia (vľavo) zobrazuje jednotky – 1 až 9 minút. To znamená ak svieti dole 10 diód, vpravo 3 a vľavo 6 ako na obrázku – výsledný čas je: 10:36 ako na obrázku. Skratka AM/PM určuje, či je to čas predpoludním alebo popoludní. Pri opakovanom stlačení tlačidla A sa zobrazí dátum na rovnakom princípe.

Nastavenie hodín

1. keď je zobrazený čas zatlačte tlačidlo B, hodinky sa prepnú do módu nastavujúceho správny čas. Spodná(1. línia)bude blikať (ukazuje hodiny), potom stlačte tlačidlo A pre nastavenie hodín + prepínanie AM/PM
2. pri opakovanom zatlačení tlačidla B sa prepne nastavovací mód pre nastavenie 2.línie(vpravo), kde je možné nastaviť stláčaním tlačidla A desiatky minút. Ak chceme nastaviť 0-9 minút= nesvieti žiadna dióda vpravo, ak chceme nastaviť 10 až 19 minút svieti jedna dióda, ak chceme nastaviť 20 až 29 minút rozsvietime 2 diódy a pod.
3. Pri opakovanom zatlačení tlačidla B sa prepne nastavovací mód pre nastavenie 3. Línie(vľavo) kde je možné stláčaním tlačidla A nastaviť jednotky minút 0 až 9. To znamená ak chceme čas 23 minút, vpravo svietia 2 diódy a vľavo 3.
4. Pri opakovanom zatlačení tlačidla B sa rozsvieti dióda DATE. To znamená, že sme v režime nastavovania dátumu a rovnakým spôsobom ako je uvedené vyššie je možné nastaviť želaný dátum. 1. Línia (spodná) zobrazuje mesiace, 2. Desiatky (vpravo) desiatky dní 0, 10, 20, 30. 3. Línia (vľavo) zobrazuje jednotky dní 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. To znamená ak chceme nastaviť dátum 18. Júla. Dole svieti 7 diód, vpravo 1 a vľavo 8 ako na obrázku.
5. Pri opakovanom zatlačení tlačidla B sa rozsvieti DATE, AM a PM to znamená, že sme v režime nastavovania intenzity jasu. Intenzitu jasu meníme stláčaním tlačidla A.
6. Pri opakovanom stlačení tlačidla B sa rozsvieti celá 1. Línia (spodná), to znamená, že sme v režime nastavovania automatického zobrazenia času. Tlačidlom A meníme počet rozsvietených diód v 2. línii (vpravo), ak svieti 1 dióda =čas sa automaticky zobrazí každých 10 minút, ak svietia 2 diódy= čas sa automaticky zobrazí každých 20 minút a pod. V prípade že nesvieti žiadna dióda vpravo – funkcia automatického zobrazovania času je vypnutá.